



Den Braven Sealants

Technický list 08.01 Silikonové stěrky

Výrobek	Silikonové stěrky určené k odstranění přebytečné vrstvy naneseného tmelu, dle požadovaného profilu spáry vhodnou stranou lze vyprofilovat tmelovou vrstvu do požadovaného dokonalého vzhledu.	
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Okamžitě a snadno použitelná <input checked="" type="checkbox"/> Díky obsahu silikonu zamezuje ulpívání tmelů a usnadňuje čištění; <input checked="" type="checkbox"/> Umožňuje rychle a přesně docílit požadovaného profilu spáry; <input checked="" type="checkbox"/> Umožňuje stáhnout přebytečný tmel a tzv. „zatažení“ tmelové vrstvy do spáry;	
Použití	- pro butylenové, akrylové, silikonové, polyuretanové, a hybridní tmely; - po aplikaci tmelové vrstvy a navlhčení rozprašovačem vhodnou stranou zarovnat tmel ve spáře;	
Typy	Tmelařská spárovací stěrka – hobby Plastová čtverhranná stěrka zelená - profi Silikonová stěrka, čtyřhranná, sklenářská - profi	
Barva	Tmelařská spárovací stěrka – hobby Plastová čtverhranná stěrka zelená – profi Silikonová stěrka, čtyřhranná, sklenářská – profi	20 ks / v kartonu volně volně
Skladovatelnost	V originálních uzavřených obalech v suchých skladovacích prostorech, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary, při teplotách od +5°C do + 30°C.	
Podklad	Na všechny znečištěné podklady od mastnot, olejů, mazadel, tmelů, lepidel apod;	
Pokyny	Před použitím stěrky navlhčete podklad rozprašovačem s roztokem mýdlové vody. Dle typu spáry a požadovaného profilu tmelové vrstvy zvolte požadovaný konec nebo stranu stěrky a přebytečný tmel stáhněte a vyprofilujte tmelovou vrstvu. Stěrku vždy držte pod úhlem, aby přebytečný tmel zůstal na stěrce a neznečišťoval okolní plochy. Přebytečný tmel ze stěrky průběžně odstraňujte, stěrku udržujte po celou dobu práce navlhčenou a čistou.	
Aktualizace	Aktualizováno dne: 01.04.2006	Vyhotoveno dne: 04.11.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz